

Coupes en béton **OPITEC**



Lumière de l'Avent en béton



Matériel utilisé:	N° d'art.	Quantité
Béton créatif CreaStone 1000 g	570130	selon besoin
Béton créatif CreaStone 2500 g	570152	selon besoin
Béton créatif CreaStone 8000 g	572084	selon besoin
Moule carrée en plastique, 250 x 250 mm, hauteur: 40 mm, matériel nécessaire 3000 g de béton créatif	588478	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1

Verres décoratifs ø 100 x 100 mm, clair, 2 pièces	573231	2
Stumpenkerze ca. ø 80 x 200 mm, weiß	418355	4
Bandes de cire, assortiment de base, 200 x 100 mm, épaisseur 0,5 mm, multico-	447420	1
Bande de cire déco 100 x 200 mm, épaisseur 0,5 mm, or	418838	alternative
Bande de cire déco 100 x 200 mm, épaisseur 0,5 mm, argent	418849	alternative
Fil d'attache ø 0,35 mm x 100 m, brun	200907	1
Outils recommandés:		
Verre doseur en plastique transparent, capacité par verre env. 1000 ml, 12 pces	478427	1
Spatule de mélange en aluminium 300 x 20 x 2 mm	477797	1
Motivstanzer-Stern ø 24 mm	535327	1

Outils/Matériaux nécessaires:

Règle pinceaux (plats), ciseaux, filtre, gants (à usage unique), balance de cuisine, verre-doseur, récipient de mélange, spatule (vieux fouet de cuisine), sable ou petites pierres, rouleau de cuisine, pince coupante de côté

Instructions:

1. Prenez le moule carré en main.
2. Enduisez l'intérieur du moule avec le séparateur Formestone. (Procédez conformément au mode d'emploi.)
3. Laissez sécher cette couche.
4. Mélangez le béton créatif selon le mode d'emploi joint.
5. Auparavant, vous pouvez trier les plus grosses pierres du béton créatif avec le filtre.
6. Remplissez l'intérieur du moule avec le béton liquide.
7. Tout d'avord versez une couche de béton d'env. 1 cm d'épaisseur.
8. Laissez-la sécher durant 15 minutes.
9. Maintenant, posez les 4 verres sur la couche de béton séchée.
10. A l'aide d'une règle, vous pouvez orienter correctement les verres.
11. Alourdissez le sverre avec du sable ou de petites pierres.
12. Remplissez maintenant le reste de la surface entre les verres avec le béton.
13. Laissez le béton sécher durant 1 à 3 jours (la durée dépend de la taille du modèle).
14. Enlevez la plaque de béton (avec les verres) du moule.
15. Laissez la couche de béton encore une fois durcir, hors du moule, afin que le reste d'humidité puisse s'évaporer.
16. Videz le sable ou les pierres des verres, et nettoyez-les.
17. Mettez du fil d'attache brun autour de l'arête supérieure des verres.
18. Dans la bande de cire, découpez 10 étoiles à l'aide de l'emporte-pièce étoile.
19. Prenez-les en main, afin qu'elles soient à la température de la main.
20. Appuyez les étoiles sur les bougies.
21. Posez les bougies dans les verres.

ATTENTION! Ne jamais laiser les bougies sans surveillance!

Bougeoirs pour la période de Noël



Matériel utilisé:	N° d'art.	Quantité
Béton créatif CreaStone 1000 g	570130	selon besoin
Béton créatif CreaStone 2500 g	570152	selon besoin
Béton créatif CreaStone 8000 g	572084	selon besoin
Moule cercle en plastique, ø 250 mm, épaisseur 40 mm, matériel nécessaire: env. 3000 g de béton créatif	588467	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1
Bougeoirs en verre ø 45 x 25 mm, 4 pièces	439013	3
Pochoir Mask Stenci- Fantaisie Rétro 210 x 297 mm	574776	
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß	446228	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, soft schwarz	446376	1
Outils /Matériaux recommandés:		
Spray adhésif pour pochoirs Marabu 36 ml	483642	1
Pinceau pour pochoirs Stencil, taille 8 - ø 18 mm	491669	1
Verre doseur en plastique transparent, capacité par verre env. 1000 ml, 12 pcs	478427	1
Spatule de mélange en aluminium 300 x 20 x 2 mm	477797	1

Outils/Matériaux nécessaires:

Règle pinceaux (plats), ciseaux, filtre, gants (à usage unique), balance de cuisine, verre-doseur, récipient de mélange, spatule (vieux fouet de cuisine), sable ou petites pierres, récepteur à eau, pinceau pour tapoter (Stencil), rouleau de cuisine,

Instructions:

1. Prenez le moule cercle en main.
2. Enduisez l'intérieur du moule avec le séparateur Formestone. (Procédez conformément au mode d'emploi.)
3. Laissez sécher cette couche.
4. Mélangez le béton créatif selon le mode d'emploi joint.
5. Auparavant, vous pouvez trier les plus grosses pierres du béton créatif avec le filtre.
6. Remplissez l'intérieur du moule avec le béton liquide.
7. Tout d'abord versez une couche de béton d'env. 2 cm d'épaisseur.
8. Laissez-la sécher durant 15 minutes.
9. Maintenant posez les bougeoirs sur la couche de béton séchée.
10. A l'aide d'une règle, vous pouvez orienter correctement les bougeoirs.
11. Alourdissez le sverre avec du sable ou de petites pierres.
12. Remplissez maintenant le reste de la surface entre les verres avec le béton.
13. Laissez le béton sécher durant 1 à 3 jours (la durée dépend de la taille du modèle).
14. Enlevez le cercle en béton (avec les verres) du moule.
15. Laissez le cercle en béton encore une fois durcir, hors du moule, afin que le reste d'humidité puisse s'évaporer.
16. Videz le sable ou les pierres des bougeoirs, et nettoyez-les.
17. Vaporisez au dos du pochoir Fantaisie Rétro avec le spray adhésif pour pochoirs.
18. Laissez un peu sécher le spray.
19. Appuyez le pochoir sur le cercle en béton.

20. Tapotez le motif du pochoir avec les deux couleurs, sur le cercle en béton.
21. Laissez sécher la couche de peinture.
22. En utilisant le spray adhésif, la surface en béton du cercle absorbe légèrement le spray.
23. Si vous ne souhaitez pas avoir cet effet, n'utilisez pas le spray adhésif. Mais vous devez travailler avec précaution afin qu'il n'y ait pas de peinture sous le pochoir.
24. Posez les bougies en cire dans les verres.

ATTENTION! Ne pas laisser brûler les bougies sans surveillance!

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!