

Istruzioni

Coni di cemento impastato



Materiale utilizzato (2 coni circa 8 – 12 cm):	Codice articolo	Quantità
Set calcestruzzo impastatore professionale CREARTEC, 4 pezzi, 1500 g	617405	1
Set calcestruzzo impastatore professionale CREARTEC, 4 pezzi, 3500 g	617416	all'occorrenza
Portacandele in metallo, ottone, circa \varnothing 21 x 20 mm, 25 pezzi	580263	1
KREUL foglia di metallo, circa 140 x 140 mm, 6 fogli, color argento	400361	1
KREUL foglia di metallo, circa 140 x 140 mm, 6 fogli, color oro	400372	1
Latte crescente KREUL 50ml	449927	1
Materiali / utensili consigliati:		
Sottomano di silicone, ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm spessore, bianco	617818	1
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia M	633531	nach Bedarf
Guanti monouso in nitrile, 200 pezzi, taglia L	633542	come richiesto
Spatola da modellare Creall® – set, set da 14	494933	1
Set di pennelli acrilici, 3 pennelli piatti acrilici nelle misure 2, 6, 12, 12, set da 3	490342	1
Utensili e materiali necessari:		
Tappetino, forbici, misurino (bilancia da cucina), bicchiere per mescolare, bicchiere per l'acqua, spatola, guanti (monouso), carta da cucina, bastoncini per modellare, pennello (morbido), candele affusolate		

Istruzioni



1. Mescolare il calcestruzzo da impasto per il cono secondo le istruzioni del prodotto.
2. Formare un cono con il cemento.
3. Fai una depressione nel cono per il portacandele in metallo.
4. Inserire il portacandele in metallo nella rientranza.
5. Lasciare indurire leggermente il cono di cemento per facilitare il lavoro successivo.

6. Mescolare nuovamente il calcestruzzo da impasto per i singoli capannoni.
7. Scaglie a forma di lacrima modello.
8. Questi partendo dall'alto, premere uno dopo l'altro, sfalsati in fila, sul cono di cemento.



9. Cono completo di squame equipaggiare.
10. Lasciare indurire il modello (il tempo di asciugatura dipende dimensione del modello).

11. Scaglie individuali di pino con Applicare il latte applicativo (pennello).
12. Lasciare asciugare il latte di applicazione (procedura secondo le istruzioni del prodotto).

13. Utilizzando una spazzola morbida, posizionare la foglia di metallo sulla superficie ricoperta con il latte applicativo e premerla.
14. Modello finito con candela conica equipaggiare.

Pericolo! Non lasciare le candele accese incustodite!

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!