

Istruzioni

Presepi in calcestruzzo



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Stampo - Casa, ca. 160 x 235 mm, altezza ca. 40 mm, Fabbisogno materiale ca. 2200 g calcestruzzo Kreativ	528513	1
Stampo - Case, 2 motivi, ca. 135 - 165 mm, altezza ca. 30 mm, Fabbisogno materiale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ	528535	1
Stampo - Case, 4 motivi, ca. 55 - 105 mm, altezza ca. 30 mm, Fabbisogno materiale: ca. 680 g calcestruzzo Kreativ	528524	1
Formestone medium antiaderente 100 ml	480666	1
Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2500 g	570152	2
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g	570130	in alternativa
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g	572084	in alternativa
Art-Liner calcestruzzo, 88 ml	617531	1
Pennarello edding 751, tratto 1-2 mm, punta rotonda, permanente, inchiostro coprente, nero	536633	1
Pennarello edding 751, tratto 1-2 mm, punta rotonda, permanente, inchiostro coprente, bianco	536666	1
Micro LED - catena di luci, per interni, 10 LED, luce calda bianca, incl. 4 batterie a bottone (CR2032)	441631	in alternativa
Micro LED - catena di luci, per interni, 20 LED, luce calda bianca, incl. 4 batterie a bottone (CR2032)	441549	1
Micro LED - catena di luci, per interni, 40 LED, luce calda bianca, fornita senza 3 batterie mignon 1,5 V (AA)	441550	in alternativa
Neve decorativa bianca, 30 g	457601	1


Utensili consigliati		
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura M	936396	1
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura L	942458	all'occorrenza
Set di misurini, 3 misure, set da 3	729399	1
Utensili necessari		
Sottomano, penna, carta, forbici, nastro adesivo, cucchiaio, rotolo da cucina, guanti (usa e getta), bilancia da cucina (misurino), ciotola per mescolare, spatola (vecchia frusta), coltello a punta (o ago appuntito)		

Istruzioni

1. Ritaglia il modello delle figure del presepe con il Plotter da ritaglio-SILHOUETTE CAMEO® 3 (La sagoma si trova sotto www.opitec.it/sagome)
2. O in alternativa, utilizza il modello allegato alle istruzioni. Questo può essere copiato con una stampante nelle dimensioni desiderate.



Attacca il lato anteriore del modello alla parte inferiore dello stampo (con nastro adesivo).



Sulla base della sagoma, con l'Art-Liner calcestruzzo, annerisci le figure all'interno dello stampo. Utilizza l'Art-Liner calcestruzzo in base alle istruzioni del prodotto, lascia asciugare l'applicazione.



Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni indicate sul prodotto.
Versalo nello stampo, sopra le figure dipinte con Art Liner. Lascia indurire il calcestruzzo per ca. 1 o 2 giorni.
Rimuovi la casa di calcestruzzo dallo stampo.



Utilizzando un coltello a punta o un ago, rimuovi lo strato di lattice dell'Art Liner calcestruzzo dalla casa in calcestruzzo. Lascia che l'umidità residua fuoriesca dal calcestruzzo. Dipingi le rientranze o solo i contorni del modello in calcestruzzo con i pennarelli edding. Lascia asciugare lo strato di colore.

SUGGERIMENTO

Gli altri motivi possono essere dipinti allo stesso modo usando un modello. Questi modelli possono essere realizzati a mano o scaricati da internet.

Per la decorazione, puoi mettere una catena di luci intorno alle case e cospargere un po' di neve decorativa.

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo team creativo OPITEC!

